


Accessoires bas de conduit

➔ ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT À VISSER ET PLAQUE DE LIAISON



ADAPTATEUR INOX À VISSER
sur tubage flexible TEN LISS

Ø flex - Ø côté poêle	Prix €	Réf
80/86 - 80	<i>voir p. 52</i>	
100/106 - 100	<i>voir p. 52</i>	
125/131 - 125		881125
130/138 - 130		881130
140/146 - 139		881140
150/156 - 150		881150
155/161 - 153		881153
180/186 - 180		881180
200/206 - 200		881200



PLAQUE DE LIAISON NOIRE
400 x 400 pour adaptateur à visser

Ø	Prix €	Réf
80	<i>voir p. 52</i>	(plaque 300 x 300)
100	<i>voir p. 52</i>	(plaque 300 x 300)
125		095125
130		095130
139		095140
150		095150
153		095153
180		095180
200		095200



ADAPTATEUR INOX À VISSER RÉDUIT/AUGMENTÉ

Ø FLEXIBLE Ø côté poêle	Prix €	Réf
125/131 130 Mâle		880124
125/131 150 Mâle		880121
125/131 153 Mâle		880123
130/138 125 Mâle		880130
130/138 150 Mâle		880131
140/146 130 Mâle		880144
140/146 150 Mâle		880141
150/156 125 Mâle		880155
150/156 153 Mâle		880152
150/156 130 Mâle		880153
155/161 125 Mâle		880154
155/161 130 Mâle		880156
155/161 150 Mâle		880151
180/186 150 Mâle		880181
180/186 153 Mâle		880186

+ INFO / CONSEIL

Systeme de montage d'un raccordement à visser

- Couper le flexible proprement.
- 1 Clipser l'adaptateur à visser sur la plaque.
2 Pour cela, ovaliser l'adaptateur en le déformant pour permettre l'insertion dans la plaque (le trou de la plaque est ovale)
- Sur le flexible, visser l'ensemble (plaque + adaptateur) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remonter l'ensemble et fixer au plafond.